




www.aquatek-rf.ru

AQUATEK

СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу
и эксплуатации



AQ1946


СЕРИЯ АЛЬФА

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Aquatek. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов. При соблюдении правил установки и эксплуатации она прослужит вам долгие годы. Продукция Aquatek имеет все необходимые сертификаты и проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Для правильной и качественной установки мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке и на наличие всех необходимых деталей в комплекте. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке и повреждения поверхности изделия не принимаются.
- Перед монтажом необходимо промыть и проверить систему водоснабжения на предмет отсутствия металлических частиц и других примесей в воде, которые могут повредить изделие.
- Необходимо отключить подачу воды в системе водоснабжения до начала монтажных работ.


Инструменты, которые могут вам понадобиться



отвертка



защитные
очки



разводной
ключ



уплотни-
тельная
лента



шести-
гранный
ключ

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения гарантии на продукцию и во избежание появления на корпусе пятен необходимо регулярно производить ее очистку с помощью теплого мыльного раствора или с помощью щадящих моющих средств для хромированных поверхностей.

Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани.

Не допускается использование абразивных чистящих средств.

Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. Любые порошки и жидкости для очистки ванны, даже неабразивные средства, могут повредить поверхность изделия.

ЗАМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для очистки изделия абразивные моющие средства, грубые ткани, дезинфицирующие средства, средства содержащие спирт, соляную кислоту или фосфорную кислоту, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 6 Бар рекомендуется установка редукторов давления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочее давление: не более 8 бар

Рекомендуемое рабочее давление: 1 – 5 бар (1 МПа = 10 бар = 147 PSI)

Рекомендуемая температура холодной воды: 5°C - 30°C

Рекомендуемая температура горячей воды: 55°C - 60°C

Расход воды - излив - 22,5 л/мин, душ - 21,5 л/мин.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип изделия: смеситель для ванны скрытого монтажа,
арт. AQ1946CR - цвет хром

Монтаж: на стену.

Стандарт подводки: 1/2"

Материал корпуса смесителя: латунь

Материал присоединительных деталей к водопроводной сети:
латунь

Материал крепления для смесителя: латунь

Комплектность:

1. Смеситель – 1 шт.
2. Декоративная накладка - 1 шт.
3. Комплект крепежа - 1 к-т.

В комплекте к смесителю прилагается Паспорт изделия и Гарантийный талон.


Область применения:

для смешивания и регулирования горячей/холодной воды
(в санитарно- бытовых целях)

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


AQ 1946

1




Поместите корпус смесителя (#6) в подготовленную нишу в стене. Подсоедините водопровод в соответствии со схемой. Включите воду и убедитесь в отсутствии протечек. Забетонируйте нишу с установленным корпусом.

2



Установите декоративную накладку (#5) на корпус(#6).

3





Установите ручку дивертора (#1) на корпус (#6). Установите ручку смесителя (#2) на корпус (#6). Затем закрутите винт (#4) в ручку и установите фиксатор (#3).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


AQ1946

5 Эксплуатация



- 1) Чтобы открыть воду, поднимите ручку смесителя вверх; для закрытия воды опустите ручку вниз.
 - 2) Чтобы увеличить подачу горячей воды и температуру струи, поверните ручку влево.
- Для уменьшения температуры воды поверните ручку смесителя в противоположную сторону.



6 Состав комплекта



NO.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Ручка дивертора
2	Ручка смесителя
3	Фиксатор
4	Винт
5	Декоративная накладка
6	Корпус смесителя
7	Втулка
8	Кожух
9	Шестигранный ключ



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок и срок службы:

Гарантийный срок эксплуатации на смеситель, компоненты и аксессуары – 10 лет

Плановый срок службы смесителя 20 лет

Плановый срок службы компонентов и аксессуаров 10 лет

На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети. Дата приобретения изделия подтверждается заполненным гарантийным талоном и кассовым или товарным чеком.

Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Если по месту проживания покупателя есть авторизованный сервисный центр AQUATEK, то транспортные расходы по выезду мастера входят в гарантийные обязательства. Если по месту проживания покупателя нет авторизованного сервисного центра AQUATEK, то транспортные расходы по выезду мастера не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия решает Сервисный центр. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Легкосъемные части или изделия (шланги, душевые лейки, крышки-сиденья и т.д.) диагностируются в сервисной мастерской с доставкой силами клиента. Гарантия действительна для изделий, приобретенных на территории России.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов, электрических ламп, элементов питания и др.);
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета;
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Импортёр/Продавец/Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в России :

ООО АКВАТОРИЯ, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11,
помещение №9/7 РМ-1.

Произведено в Китае.



Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57
Актуальные адреса сервисных центров: www.aquatek-rf.ru